



EasyCandle®

W EasyCandle wierzymy, że tworzenie świec powinno być proste, kreatywne i przyjemne dla każdego.

Niezależnie od tego, czy tworzysz swoją pierwszą świecę w domu, testujesz nowy pomysł na zapach, czy rozwijasz własną małą markę świec, jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię starannie wybranymi materiałami do produkcji świec.

Oferujemy woski, olejki zapachowe, knoty, słoiki, formy, barwniki, dekoracje, zestawy DIY oraz praktyczne narzędzia warsztatowe — wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć, tworzyć i doskonalić proces produkcji świec.

Starannie wybieramy i testujemy nasze produkty, aby zapewnić twórcom świec wysoką jakość, niezawodność oraz wygodę użytkowania na każdym etapie pracy.

Naszym celem jest nie tylko sprzedaż akcesoriów do świec, ale także pomoc w czerpaniu radości z tworzenia, unikaniu niepotrzebnych błędów i tworzeniu świec, z których naprawdę możesz być dumny.

Od początkujących po doświadczonych twórców — EasyCandle pomaga sprawić, aby tworzenie świec było łatwiejsze, bardziej inspirujące i bardziej profesjonalne.

Grupa Easy Sp. z o.o.
Address: Polna 1a Krzywda 21-470 Poland
E-mail: kontakt@easycandle.pl
Tel: + 48 511 779 510
Website: EasyCandle.pl

PODGRZEWACZ DO WOSKU

Skrócona instrukcja obsługi



Dotyczy modeli: z jednym pokrętle, z dwoma pokrętłami oraz z panelem cyfrowy

Spis treści

1. Wprowadzenie do produktu	1
2. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
3. Przed pierwszym użyciem	3
CZĘŚĆ A	4
Model z jednym pokrętkiem	4
4A. Opis produktu	4
5A. Sposób użycia	5
6A. Znaczenie lampek kontrolnych	5
CZĘŚĆ B	6
Model z dwoma pokrętkami	6
4B. Opis produktu	6
5B. Wybór poziomu mocy	7
6B. Sposób użycia	7
CZĘŚĆ C	8
Model z panelem cyfrowym	8
4C. Opis produktu	8
5C. Obsługa panelu cyfrowego	9
6C. Sposób użycia	9
7C. Ważna informacja o temperaturze	10
CZĘŚĆ D	11
Ogólne wskazówki dotyczące wykonywania świec	11
8. Wskazówki	11
CZĘŚĆ E	12
Czyszczenie i konserwacja	12
9. Czyszczenie po użyciu	12
10. Ważne uwagi dotyczące czyszczenia	12
CZĘŚĆ F	13
Najczęściej zadawane pytania	13
11. FAQ	13
CZĘŚĆ G	15
Przechowywanie	15
12. Przechowywanie	15
CZĘŚĆ H	16
Serwis i wsparcie	16
13. Serwis i wsparcie	16

1. Wprowadzenie do produktu

Dziękujemy za wybór naszego podgrzewacza do wosku.

Niniejsza instrukcja dotyczy podgrzewaczy do wosku z jednym pokrętkiem, z dwoma pokrętkami oraz z panelem cyfrowym. Urządzenia te są przeznaczone do topienia wosku do świec, wosku sojowego, wosku pszczelego, parafiny, bazy mydlanej oraz innych odpowiednich materiałów woskowych.

Produkt nadaje się do wykonywania świec, prac rękodzielniczych, projektów DIY, pracowni świec oraz małej produkcji. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i obsługiwać urządzenie zgodnie z posiadanym modelem. Prawidłowe użytkowanie i regularne czyszczenie pomagają zapewnić bezpieczną pracę oraz dłuższą żywotność urządzenia.

2. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
3. Zachowaj odległość co najmniej 10 cm od ścian i innych przedmiotów.
4. Podłącz urządzenie wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
5. Przed włączeniem urządzenia zawsze dodaj воск. Nie uruchamiaj urządzenia na sucho.
6. Nie używaj urządzenia w wilgotnym, korozyjnym, łatwopalnym ani wybuchowym środowisku.
7. Podczas pracy obudowa urządzenia i kranik mogą być bardzo gorące. Nie dotykaj ich bezpośrednio.
8. Podczas obsługi i czyszczenia używaj rękawic odpornych na wysoką temperaturę.
9. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
10. Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
11. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
12. Jeśli przewód zasilający lub urządzenie są uszkodzone, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
13. Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania i przechowuj je dopiero po całkowitym ostygnięciu.

3. Przed pierwszym użyciem

1. Sprawdź, czy napięcie urządzenia jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.
2. Upewnij się, że gniazdko jest prawidłowo uziemione.
3. Sprawdź, czy wewnątrz zbiornika jest czyste i suche.
4. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni.
5. Upewnij się, że w pobliżu nie ma materiałów łatwopalnych.
6. Przygotuj rękawice ochronne, łyżkę do mieszania, pojemnik na воск oraz materiały do wyrobu świec.

CZĘŚĆ A

Model z jednym pokrętle



4A. Opis produktu

Podgrzewacz do wosku z jednym pokrętle posiada jedno pokrętle do regulacji temperatury. Jest prosty w obsłudze i nadaje się do codziennego wykonywania świec oraz małej produkcji.

Główne elementy

- Pokrywa
- Zbiornik / korpus grzewczy
- Kranik
- Pokrętle regulacji temperatury
- Włącznik zasilania

- Lampki kontrolne
- Uchwyty

Podstawowe parametry

- Napięcie: AC 230V 50Hz
 - Zakres temperatury: 50–100°C / 122–212°F
 - Środowisko pracy: wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
-

5A. Sposób użycia

1. Ustaw podgrzewacz na stabilnej i płaskiej powierzchni.
 2. Upewnij się, że wnętrze zbiornika jest czyste i suche.
 3. Dodaj воск do zbiornika. Воск powinien zakrywać dno, ale nie może przekraczać oznaczenia MAX.
 4. Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania.
 5. Ustaw temperaturę zgodnie z temperaturą topnienia używanego wosku.
 - Przykład: jeśli воск pszczeli topi się w temperaturze ok. 62–67°C, ustaw temperaturę około 70°C.
 6. Podczas podgrzewania załóż pokrywę.
 7. Regularnie mieszaj воск, aby topił się równomiernie.
 8. Po całkowitym stopieniu wosku ustaw pojemnik pod kranikiem.
 9. Otwórz kranik i spuść roztopiony воск.
 10. Dodaj olejek zapachowy, barwnik lub inne dodatki zgodnie z recepturą świecy.
-

6A. Znaczenie lampek kontrolnych

- Czerwona lampka: podgrzewanie
- Żółta lampka: utrzymywanie temperatury
- Zielona lampka: tryb czuwania lub topienie ciepłem resztkowym

Urządzenie może automatycznie przerwać grzanie i kontynuować topienie wosku za pomocą ciepła resztkowego. Jest to normalne i pomaga zapobiegać przegrzaniu.

CZĘŚĆ B

Model z dwoma pokrętłami



4B. Opis produktu

Podgrzewacz do wosku z dwoma pokrętłami posiada jedno pokrętło do wyboru poziomu mocy grzania oraz drugie pokrętło do regulacji temperatury. Różne poziomy mocy pomagają efektywnie topić zarówno małe, jak i większe ilości wosku.

Główne elementy

- Pokrywa
- Zbiornik / korpus urządzenia
- Kranik
- Włącznik zasilania
- Lampki kontrolne

- Pokrętło wyboru mocy
- Pokrętło regulacji temperatury

Podstawowe parametry

- Napięcie: AC 230V 50Hz
 - Moc znamionowa: 1100W
 - Zakres temperatury: 60–100°C
 - Poziomy mocy:
 - Poziom I: 450W
 - Poziom II: 650W
 - Poziom III: 1100W
-

5B. Wybór poziomu mocy

- Użyj poziomu I lub II do małej ilości wosku.
 - Użyj poziomu III do większej ilości wosku lub szybszego topienia.
 - Im wyższy poziom, tym większa moc i szybsze nagrzewanie.
-

6B. Sposób użycia

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Upewnij się, że zbiornik jest czysty i suchy.
3. Dodaj wosk do zbiornika przed włączeniem urządzenia.
4. Włącz przełącznik zasilania.
5. Wybierz odpowiedni poziom mocy.
6. Ustaw temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury.
7. Podczas podgrzewania załóż pokrywę.
8. Mieszaj wosk co kilka minut, aby temperatura była równomierna, a topienie szybsze.
9. Po całkowitym stopieniu wosku ustaw pojemnik pod kranikiem.
10. Otwórz kranik i spuść roztopiony wosk.
11. Dodaj olejek zapachowy, barwnik lub inne dodatki zgodnie z recepturą.

CZĘŚĆ C

Model z panelem cyfrowym



4C. Opis produktu

Podgrzewacz do wosku z panelem cyfrowym umożliwia dokładniejszą kontrolę temperatury. Panel cyfrowy pokazuje aktualną temperaturę oraz ustawioną temperaturę, co ułatwia kontrolę procesu topienia wosku.

Główne elementy

- Pokrywa

- Zbiornik / korpus urządzenia
- Kranik
- Uchwyty
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Wyświetlacz ustawionej temperatury
- Przycisk ON/OFF
- Przycisk SET
- Przycisk „+” do zwiększania temperatury
- Przycisk „-” do zmniejszania temperatury
- Przewód zasilający

Podstawowe parametry

- Napięcie: AC 230V 50Hz
 - Moc znamionowa: 1100W
 - Zakres temperatury: 60–100°C
-

5C. Obsługa panelu cyfrowego

- ON/OFF: włączanie lub wyłączanie urządzenia
 - „+”: zwiększenie ustawionej temperatury
 - „-”: zmniejszenie ustawionej temperatury
 - SET: zatwierdzenie temperatury i rozpoczęcie grzania
 - Górny wyświetlacz: aktualna temperatura
 - Dolny wyświetlacz: ustawiona temperatura
 - Zmiana °C/°F: Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby przełączyć między stopniami Fahrenheita (°F) i Celsjusza (°C).
-

6C. Sposób użycia

1. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni.
2. Upewnij się, że wewnątrz zbiornika jest czyste i suche.
3. Dodaj воск do zbiornika przed włączeniem urządzenia.
4. Podłącz przewód zasilający.
5. Naciśnij ON/OFF, aby włączyć urządzenie.
6. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić wymaganą temperaturę.
7. Naciśnij SET, aby zatwierdzić temperaturę i rozpocząć grzanie.

8. Podczas podgrzewania załóż pokrywę.
 9. Mieszaj воск co kilka minut, aby topił się równomiernie i aby pomiar temperatury był dokładniejszy.
 10. Po całkowitym stopieniu wosku ustaw pojemnik pod kranikiem.
 11. Otwórz kranik i spuść roztopiony воск.
 12. Dodaj olejek zapachowy, barwnik lub inne dodatki zgodnie z recepturą.
-

7C. Ważna informacja o temperaturze

Wyświetlana temperatura jest mierzona przez czujnik znajdujący się w urządzeniu. Temperatura na powierzchni wosku może się nieznacznie różnić. Mieszanie podczas podgrzewania pomaga wyrównać temperaturę wosku i zwiększyć dokładność pomiaru.

CZĘŚĆ D

Ogólne wskazówki dotyczące wykonywania świec

8. Wskazówki

1. Wybierz odpowiednią temperaturę zgodnie z rodzajem wosku i recepturą świecy.
2. Mieszaj wosk podczas podgrzewania, aby topił się równomiernie.
3. Dodaj olejek zapachowy dopiero wtedy, gdy wosk osiągnie odpowiednią temperaturę.
4. Dokładnie wymieszaj olejek zapachowy z woskiem.
5. W razie potrzeby dodaj barwnik i dobrze wymieszaj.
6. Powoli wlej wosk do pojemnika lub formy.
7. Pozostaw świecę do całkowitego ostygnięcia i utwardzenia przed przenoszeniem lub wyjęciem z formy.
8. Czas chłodzenia może zależeć od temperatury otoczenia, rodzaju wosku i rozmiaru świecy.

CZĘŚĆ E

Czyszczenie i konserwacja

9. Czyszczenie po użyciu

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
 2. Wylej pozostały воск, gdy jest jeszcze płynny.
 3. Gdy воск jest jeszcze miękkim, wytrzyj wnętrze zbiornika ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
 4. Nie używaj ostrych narzędzi ani szorstkich gąbek.
 5. Jeśli воск stwardniał, lekko podgrzej urządzenie, aż воск zmięknie, następnie wyłącz zasilanie i wytrzyj wnętrze.
 6. Ostrożnie wyczyść kranik, jeśli pozostał w nim воск.
 7. Przed przechowywaniem upewnij się, że zbiornik i kranik są czyste i suche.
 8. Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu po całkowitym ostygnięciu.
-

10. Ważne uwagi dotyczące czyszczenia

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie spryskuj wodą bezpośrednio obudowy ani panelu sterowania.
- Nie czyść urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania.
- Podczas czyszczenia ciepłego wosku zawsze używaj rękawic odpornych na wysoką temperaturę.
- Nie zaleca się pozostawiania wosku w urządzeniu na noc. Stwardniały воск może utrudnić czyszczenie i wpłynąć na działanie grzałki.

CZĘŚĆ F

Najczęściej zadawane pytania

11. FAQ

P1: Czy mogę zostawić wosk w urządzeniu na noc?

O: Nie jest to zalecane. Stwardniały wosk może wpływać na działanie grzania i utrudniać czyszczenie.

P2: Dlaczego urządzenie przestaje grzać, zanim cały wosk się stopi?

O: Może to być normalne. Urządzenie posiada zabezpieczenie temperaturowe. Może czasowo przerwać grzanie i kontynuować topienie wosku za pomocą ciepła resztkowego. Gdy temperatura spadnie, urządzenie ponownie zacznie grzać.

P3: Dlaczego wosk wypływa z kranika powoli?

O: Sprawdź, czy wosk jest całkowicie stopiony. Jeśli wosk nie jest wystarczająco gorący lub nie jest całkowicie stopiony, przepływ może być wolniejszy. Jeśli kranik jest zatkany, wyłącz urządzenie, poczekaj aż bezpiecznie ostygnie i wyczyść kranik.

P4: Którego poziomu mocy używać w modelu z dwoma pokrętłami?

O: Do małej ilości wosku użyj poziomu I lub II. Do większej ilości wosku lub szybszego topienia użyj poziomu III.

P5: Jak zmienić jednostkę z °C na °F w modelu cyfrowym?

O: Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby przełączyć między stopniami Fahrenheita (°F) i Celsjusza (°C).

P6: Dlaczego temperatura na wyświetlaczu różni się od temperatury powierzchni wosku?

O: Czujnik mierzy temperaturę wewnątrz urządzenia. Temperatura powierzchni wosku może być nieco inna. Mieszanie pomaga zmniejszyć różnice temperatur.

P7: Czy mogę używać urządzenia bez wosku?

O: Nie. Nie uruchamiaj urządzenia na sucho. Przed włączeniem zawsze dodaj wosk.

CZĘŚĆ G

Przechowywanie

12. Przechowywanie

1. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Przed przechowywaniem wyczyść zbiornik i kranik.
3. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
4. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
5. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i bezpiecznym miejscu.
6. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

CZĘŚĆ H

Serwis i wsparcie

13. Serwis i wsparcie

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, natychmiast przerwij użytkowanie. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

W celu uzyskania pomocy skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Przy wymianie części używaj oryginalnych akcesoriów.



EasyCandle®

Grupa Easy Sp. z o.o.

Address: Polna 1a Krzywda 21-470 Poland

E-mail: kontakt@easycandle.pl

Tel: + 48 511 779 510

Website: Easycandle.pl